



UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
MADRID

FUNCIONAMIENTO CENTRALITA DE INCENDIOS SEGÚN PLAN DE AUTOPROTECCIÓN

C.M. STA MARÍA EUROPA

ESTADO DE REPOSO DE CENTRAL



La central debe tener la llave siempre en **NIVEL DE ACCESO 2**.

En caso contrario la central pedirá un código de acceso que es **2222**

MODO DE FUNCIONAMIENTO POR ACTUACIÓN MANUAL SEGÚN PLAN DE AUTOPROTECCIÓN


EN PANTALLA APARECE AVERÍA O ALARMA DE DETECTOR



1º SILENCIAMOS EL SONIDO DE LA CENTRALITA




2º PARAMOS SECUENCIA DE ALARMA PARA IR A VERIFICAR
ANTES DE QUE EMPIECEN A SONAR LAS SIRENAS



3º SI ES **ALARMA REAL**, ACTIVAMOS DE NUEVO LA SECUENCIA PARA EVACUACIÓN GENERAL



4º SI ES UNA **FALSA ALARMA** REARMAMOS



EN PANTALLA APARECE ALARMA DE PULSADOR



1º SILENCIAMOS EL SONIDO DE LA CENTRALITA



2º PARAMOS SECUENCIA DE ALARMA PARA IR A VERIFICAR



SI ES UNA **FALSA ALARMA** REARMAR EL PULSADOR CON LA LLAVE



3º SI ES **ALARMA REAL**, ACTIVAMOS DE NUEVO LA SECUENCIA PARA EVACUACIÓN GENERAL

