


TELÉFONO 6910





Hacer una llamada

- Levante el auricular e ingrese el número, o
- Presione la tecla  y en el tono de marcar, ingrese el número o
- Presione la tecla **Línea** y en el tono de marcación, ingrese el número.




Silencio/Activar una Llamada

- Pulse la tecla  durante una llamada activa para Silencio el micrófono del auricular del teléfono, los auriculares o el altavoz.
- Pulse de nuevo la tecla  para activar el audio.




Contestar una Llamada

- Levante el auricular o
- Presione la tecla programable **Línea** y levante al auricular, o
- Presione la tecla  para operación de manos libres.



Finalizar una llamada

- Coloque la parte posterior del auricular en su plataforma o
- Pulse la tecla .




Volver a marcar

1. Para volver a marcar el último número que marcó manualmente, levante el auricular (opcional).




2. Pulse la tecla .

Espera / Reanudar una llamada

- Para poner una llamada activa en espera, pulse la tecla .
- Para reanudar la llamada, presione la tecla de línea que parpadea.




Llamada de conferencia

1. Mientras está en una llamada activa con uno de los contactos con los que desea crear una conferencia, presione la tecla . La llamada activa se pone en espera.




2. Introduzca el número del destino de la conferencia.

3. Espere una respuesta y luego presione la tecla  para completar la llamada de conferencia.

Buzón de voz

Póngase en contacto con el administrador del sistema para configurar el correo de voz.




1. Presione  para acceder a su servicio de correo de voz.

2. Ingrese su contraseña de correo de voz.

3. Cuando esté conectado a su centro de mensajes, siga las indicaciones de audio para realizar cualquier acción aplicable.

Transferir una llamada


1. Durante una llamada activa con la persona que desea transferir, presione la tecla . La llamada activa se pone en espera.





2. Ingrese el número del destinatario de la transferencia.

3. Presione la tecla programable **Liberar** o cuelgue para completar la transferencia.

Ajuste del volumen

Presione las teclas  durante una llamada para ajustar el volumen del dispositivo de audio (auricular o altavoz).






- Ajuste el volumen del timbre de su teléfono mientras el teléfono está colgado y sonando.
- Ajuste el volumen de escucha del teléfono mientras el teléfono está descolgado.
- Ajuste el volumen del altavoz cuando el LED al lado de  esté iluminado.
- Ajuste el volumen de audición del auricular cuando el LED al lado de  comience a parpadear.


Agenda telefónica

Puede usar la **Agenda** para buscar rápidamente y marcar la extensión de una persona.




1. Presione la  tecla para acceder al directorio de su teléfono.
2. Ingrese el nombre o apellido de la persona a la que desea llamar.
3. Presione la tecla  para buscar el contacto en la agenda telefónica.
4. Realice los siguientes pasos:
 - a. Para hacer la llamada, presione la tecla programable **Llamar**.
 - b. Para editar la entrada, presione la tecla programable **Reintentar**.
 - c. Para salir, presione .

Historial de llamadas


Presione la tecla  para acceder a los registros de llamadas. Se muestra una lista de llamadas externas perdidas, salientes y recibidas.



Puede ver, eliminar y marcar entradas de historial de llamadas.


Presione  para salir de la opción de historial de llamadas.

Establecer el tono de llamada

1. Presione la tecla  y use el ▲ y ▼ para seleccionar Configuraciones de usuario.



2. Use ▼ para navegar a **Audio > Ruta de audio > Tonos de llamada**.

3. Seleccione el tono de llamada y presione la tecla Enter o presione  para **Guardar** los cambios.