



Las plataformas elevadoras para personas con discapacidad instaladas en los C.M. Nebrija y Ximénez de Cisneros, en los accesos a la puerta principal de ambos colegios, en el acceso al hall del C.M. Nebrija y a los comedores por la parte posterior al C.M. Diego de Covarrubias, tienen un mando que se conecta a través de una clavija, similar a los puertos de entrada de los ordenadores, con el que se maneja la plataforma cuando sea necesario su uso.



Para una correcta utilización, se han de seguir las siguientes instrucciones:

En primer lugar, la plataforma siempre ha de estar conectada a su toma de corriente, a través de la doble varilla situada en la parte posterior, a fin de que tenga la carga suficiente para su uso. Una vez insertada la clavija en la plataforma, seguiremos los siguientes pasos:

1. Pulsaremos de forma CONTINUA, el botón de PEDANA derecho, con el que se baja la base.
2. Pulsaremos de forma CONTINUA, el botón de BARRA derecho, con el que se baja la barra.
3. Se sube la silla a la plataforma.
4. Pulsaremos de forma CONTINUA, el botón de MONTASCALE derecho, con el que inicia el descenso. Si es al contrario, se pulsa el botón izquierdo y se inicia el ascenso.

Una vez que hayamos completado el descenso/ascenso, facilitamos la salida de la plataforma, siguiendo los siguientes pasos:

1. En las maniobras de descenso, pulsando de forma CONTINUA, el botón BARRA izquierdo.
2. En las maniobras de ascenso, esperamos a que salga la silla.

Para devolver la plataforma a su punto de toma de corriente, seguiremos los siguientes pasos:

1. Pulsaremos de forma CONTINUA, el botón de BARRA derecho, con el que se baja la barra.
2. Pulsaremos de forma CONTINUA, el botón de PEDANA izquierdo, con el que sube la base.
3. Pulsaremos de forma CONTINUA, el botón de MONTESCALE izquierdo o derecho, en función de donde esté ubicada la toma de corriente.
4. Pulsaremos de forma CONTINUA, el botón de BARRA izquierdo, con el que se sube la barra.