



## CENTRALITA AGUILERA C.M. NEBRIJA

### MODO DE FUNCIONAMIENTO POR ACTUACIÓN MANUAL SEGÚN PLAN DE AUTOPROTECCIÓN

---

EN PANTALLA APARECE:

AVERÍA O ALARMA DE DETECTOR ZONA KUWAIT



Ó

AVERÍA Ó ALARMA DE 1 ZONA ARGÜELLES- MONCLOA



SE LIBERAN RETENEDORES DEL PABELLÓN KUWAIT Y SE LIBERAN PUERTAS DE EVACUACIÓN

1º SILENCIAMOS EL SONIDO DE LA CENTRALITA



2º PARAMOS SECUENCIA DE ALARMA PARA IR A VERIFICAR



SI ESTÁ ACTIVADO UN DETECTOR DE HABITACIÓN DE MONCLOA- ARGÜELLES ESTARÁ ILUMINADO EL PILOTO DE LA PUERTA

3º SI ES **ALARMA REAL**, ACTIVAMOS "PULSADOR VERDE" PARA EVACUACIÓN GENERAL  
SUENAN LAS SIRENAS DE ZONA CENTRAL, KUWAIT, MONCLOA Y ARGÜELLES



4º SI ES **FALSA ALARMA** O QUEREMOS **PARAR SIRENAS**



( SI QUEREMOS PARAR SIRENAS POR HABER ACTIVADO EL PULSADOR VERDE, PRIMERO HAY QUE REARMARLO  
CON LA LLAVE NEGRA) Y DESPUÉS PULSAR "REARME"



EN PANTALLA APARECE ALARMA DE PULSADOR ZONA KUWAIT



SE LIBERAN RETENEDORES DEL PABELLÓN KUWAIT Y SE LIBERAN PUERTAS DE EVACUACIÓN  
NO HAY RETARDO. EMPIEZAN A SONAR SIRENAS DE KUWAIT+MONCLOA+ARGÜELLES

1º SILENCIAMOS EL SONIDO DE LA CENTRALITA



2º PARAMOS SECUENCIA DE ALARMA PARA IR A VERIFICAR



(LAS SIRENAS VOLVERÁN A SONAR HASTA QUE SE REARME EL PULSADOR CON LA LLAVE ROJA)



3º SI ES **ALARMA REAL**, ACTIVAMOS "PULSADOR VERDE" PARA EVACUACIÓN GENERAL  
SUENAN LAS SIRENAS DE ZONA CENTRAL, KUWAIT, MONCLOA Y ARGÜELLES



4º SI ES UNA **FALSA ALARMA** REARMAR EL PULSADOR ROJO CON LA LLAVE ROJA  
Y REARMAMOS PARA PARAR SIRENAS



+





**FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO SEGÚN PLAN DE AUTOPROTECCIÓN KUWAIT**

---

**Alarma de UN detector**



Se liberan retenedores y puertas de evacuación de Kuwait, Moncloa y Argüelles.

Hay un retardo de 3´antes de que empiecen a sonar las sirenas de KUWAIT + MONCLOA+ARGÜELLES



**Alarma 2 detectores**

Se liberan retenedores y puertas de evacuación de Kuwait, Moncloa y Argüelles.

No hay retardo. Comienzan a sonar todas las sirenas KUWAIT + MONCLOA+ARGÜELLES



**Activación de UN pulsador**

Se liberan retenedores y puertas de evacuación de Kuwait, Moncloa y Argüelles.

No hay retardo. Comienzan a sonar las sirenas de KUWAIT+MONCLOA+ARGÜELLES

**MODO DE FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO SEGÚN PLAN DE AUTOPROTECCIÓN  
MONCLOA-ARGÜELLES**

---

**Alarma de 1 ZONA**

Se liberan retenedores y puertas de evacuación de Kuwait, Moncloa y Argüelles.

A los 3´si no se ha actuado, se activan sirenas de los pabellones Kuwait +Moncloa + Argüelles

**Alarma de 2 ZONAS**

Se liberan retenedores y puertas de evacuación de Kuwait, Moncloa y Argüelles.

No hay retardo. Se activan sirenas de los pabellones Kuwait +Moncloa + Argüelles.

Si queremos EVACUACIÓN GENERAL activamos “pulsador verde”

Suenan sirenas de KUWAIT- MONCLOA-ARGÜELLES Y CENTRAL



Si queremos PARAR SIRENAS rearmamos “pulsador verde” con la llave NEGRA + “REARME”



+

